


Grundlagen des Bestellprogramms

MEZ-TECHNIK

*Produkte und Services für bessere
Luftleitsysteme*



Inhaltsverzeichnis

Grundlagen des Bestellprogramms	1
<i>Was ist e-klimaX?</i>	1
<i>Die e-klimaX Programmversionen im Überblick</i>	1
<i>Kernfunktionen & Module</i>	2
1. Grafische Bauteileingabe	2
2. Listendruck & Berichte	2
3. ProjektTool (e-klimaX Projekt)	2
4. CAD-Importschnittstelle	2
<i>Häufige Fragen & Support-Hinweise</i>	2

Grundlagen des Bestellprogramms

Support-Übersicht > Grundlagen des Bestellprogramms


Diese Übersicht vermittelt die Grundlagen, den Funktionsumfang und die verschiedenen Ausbaustufen des Bestellprogramms **e-klimaX**.

PDF-Dokument: [e-klimaX Grundlagen als PDF herunterladen](#)

Was ist e-klimaX?

e-klimaX ist das marktführende Bestellprogramm zur grafischen Stücklistenenerfassung von rechteckigen Luftkanälen und Formteilen im Lüftungsbau.

- **Grafische Erfassung:** Intuitive Eingabe aller Kanalbauteile mit 3D-/Schnitt-Vorschau und automatischer Plausibilitätsprüfung.
- **Exakte Abrechnung:** Automatische Oberflächenberechnung nach VOB DIN 18379, ÖNORM H 6015-2 oder DIN EN 14239 sowie Isolieraufmaße nach DIN 18421.
- **Durchgängiger Workflow:** Erfassung beim Planer oder ausführenden Anlagenbauer → Direkte Datenübergabe per E-Mail oder Export an den Hersteller → Nahtlose Fertigungssteuerung in **win-klimaX** (Plasma, Laser, Kanalstraße, Spaltanlage).



Die e-klimaX Programmversionen im Überblick

Version	Beschreibung	Zusätzliche Module
1. e-klimaX	Basisversion für die Stücklistenenerfassung und Bestellung	Grafische Eingabe, DIN 18379, Listendruck, E-Mail-Bestellung

Version	Beschreibung	Zusätzliche Module
2. e-klimaX Professional	Erweiterte Version für Anlagenbauer	Basisversion + e-klimaX Projekt (ProjektTool)
3. e-klimaX CAD	Version mit CAD-Anbindung	Basisversion + CAD-Importschnittstellen
4. e-klimaX Commercial	Vollversion für professionelle Projektabwicklung	Basisversion + ProjektTool + CAD-Import
5. e-klimaX OEM	Kundenspezifische Hersteller-Edition	Mit festen Werksnormen und Hersteller-Branding

Kernfunktionen & Module

1. Grafische Bauteileingabe

Alle Änderungen an Dimensionen, Längen, Versatz oder Winkeln werden unmittelbar visualisiert. Verschiedene Ansichten (Draufsicht, Seitenansicht, 3D) ermöglichen eine sofortige Kontrolle von Höhen- und Tiefenversatz.

2. Listendruck & Berichte

Erstellung von Stücklisten nach DIN 18379, DIN 18421 (Isolierung), ÖNORM H 6015-2 sowie Schalldämpferberechnungen. Mit dem integrierten **Report-Designer** können alle Formulare individuell gestaltet und beispielsweise mit dem eigenen Firmenlogo versehen werden.

3. ProjektTool (e-klimaX Projekt)

Das ProjektTool richtet sich an Anlagenbauer, die umfangreiche Baustellen abrechnen müssen:

- Strukturierung nach Projekten, Bauabschnitten, Anlagen und LV-Positionen.
- Nachträgliches Zuweisen von Isolierungen auf Bauteilgruppen.
- Erstellung kumulierter Teilabrechnungen und Schlussrechnungen.

4. CAD-Importschnittstelle

Ermöglicht den direkten Import von Stücklistendaten aus führenden TGA- und CAD-Systemen:

- AutoCAD MEP, Revit, RoCAD, ACADDuct
- Plancal Nova, LiNear, pit-cup, C.A.T.S., ESS Klima 2000, Tacos Rukon, TriCAD, StabiCAD

Häufige Fragen & Support-Hinweise

Systemvoraussetzungen:

Lauffähig auf handelsüblichen Windows-PCs (Windows 7, 8, 10 und 11, jeweils 32- oder 64-Bit).

Keine speziellen Anforderungen an die Grafikkarte. macOS wird nicht direkt unterstützt (nur über Windows-Virtualisierung).

Lizenzierung & Freischaltung:

e-klimaX benötigt keinen Hardware-Dongle. Die Freischaltung erfolgt über individuelle Software-Schlüssel (Name und Lizenzschlüssel). Lizenzen sind zeitlich unbegrenzt gültig. Bei einem Rechnerwechsel kann die Lizenz auf den neuen PC übertragen werden.

Programmversion ermitteln:

Die installierte Version lässt sich im Programm über den Menüpunkt **? → Info über e-klimaX...** einsehen.

Drucker-Auswahl:

e-klimaX nutzt beim Ausdruck standardmäßig den in Windows eingerichteten Standarddrucker. Über die Druckerauswahl kann jederzeit ein anderer physischer Drucker oder ein PDF-Drucker gewählt werden.

[← Zurück zur Support-Übersicht](#)

From:

<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/> - **MEZ-TECHNIK Wiki**

Permanent link:

<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:support:bedienung:grundlagen>



Last update: **2026/10/16 13:42**