
Berichte, Logo und PDF

MEZ-TECHNIK

Produkte und Services für bessere Luftleitsysteme



© Copyright by MEZ-TECHNIK GmbH - All rights reserved.

Inhaltsverzeichnis

Berichte, Logo und PDF 1
Liste als PDF 1
Firmenkopf 1
Grafische Stückliste ohne Bilder 2

© Copyright by MEZ-TECHNIK GmbH - All rights reserved.

Berichte, Logo und PDF


Die Berichtsdateien liegen im Unterordner `Database`. In einem Netzwerk ist das der freigegebene Klimax-Ordner auf dem Server, damit ein geändertes Logo bei allen Clients ankommt. Siehe auch SQL-Server, Eintrag `eklimaxServerDir`.

Liste als PDF

Die Voransicht des Berichts öffnen und als Dateityp PDF speichern. Ist der Standarddrucker ein PDF-Drucker, entsteht die Datei auch über Drucken.

Firmenkopf

Im Register **Stückliste** Rechtsklick, **Liste Voransicht**. **Firmenkopf** steht unten in dieser Liste.



Firmenkopf mit gedrückter Strg-Taste und Linksklick öffnen. Das öffnet den Report-Designer statt der Voransicht.

Vorher die bestehenden Berichte sichern. Den Pfad zeigt die Titelleiste des Designers.

© Copyright by MEZ-TECHNIK GmbH - All rights reserved.

1. Vorhandenes Logo anklicken und die Bilddatei wählen.
2. Bilddaten in die Projektdatei aufnehmen.
3. Originalgröße auf Nein, Proportionen erhalten auf Ja.
4. Im ProjektTool zusätzlich „In Projekt aufnehmen“ setzen.

Weitere Listen auf demselben Weg öffnen: Name mit Strg-Taste und Linksklick. Die Hilfe des Designers liegt bei Version 6 unter `<Klimax-Ordner>\Bin\cmll2700.chm`.

Grafische Stückliste ohne Bilder

Alle Positionen mit Strg+A markieren, Rechtsklick, **Stücklistengrafiken berechnen**. Danach zeigt die Liste die Bauteilgrafiken wieder.

From:
https://dokuwiki.klimax-tracking.de/ - **MEZ-TECHNIK Wiki**

Permanent link:
https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:support:berichte

Last update: **2026/11/05 11:19**

© Copyright by MEZ-TECHNIK GmbH - All rights reserved.