


ODBC einstellen



MEZ-TECHNIK

*Produkte und Services für bessere
Luftleitsysteme*



Inhaltsverzeichnis

- ODBC einstellen 1
 - ODBC-Verwaltung öffnen* 1
 - Datenbankpfad eintragen* 1
 - System-DSN konfigurieren 1
 - Datenbank auswählen 2
 - Netzlaufwerk auswählen 2
 - Datenbankdatei zuweisen 3

ODBC einstellen

[Update Datenbank](#) | [Programm installieren](#) | [Update Programm](#) | [Lizenzschlüssel eingeben](#) | [ODBC-Verbindung](#)

Nur Access-Variante. Diese Anleitung stellt die ODBC-Verbindung auf die Datei `eklimax2000.mdb` ein.
Nutzen Sie den SQL-Server, folgen Sie stattdessen: [ODBC für den SQL-Server einrichten →](#)

Die [Installation](#) führen Sie zunächst auf allen Client-Computern durch. Danach kopieren Sie den lokalen Klimax-Ordner eines Clients auf Ihr gemeinsames Netzlaufwerk.
Der Pfad zur Datenbank **eklimax2000.mdb** wird an jedem Client über **ODBC** eingestellt.

ODBC-Verwaltung öffnen

e-klimaX ist ein 32-Bit-Programm. Öffnen Sie deshalb die **32-Bit**-ODBC-Verwaltung, nicht die 64-Bit-Version aus der Systemsteuerung.

Windows-Taste drücken und nach **ODBC-Datenquellen (32-Bit)** suchen, unter 64-Bit- und unter 32-Bit-Windows.

Alternativ öffnen Sie die **Eingabeaufforderung (CMD) als Administrator** und führen einen dieser Befehle aus:

64-Bit-Windows

```
%windir%\SysWOW64\odbcad32.exe
```


32-Bit-Windows

```
%windir%\System32\odbcad32.exe
```

Datenbankpfad eintragen

Tragen Sie nun an jedem Arbeitsplatz-PC den Pfad zur gemeinsamen Netzwerk-Datenbank ein:


System-DSN konfigurieren



Wechseln Sie auf die Registerkarte **System-DSN**, markieren Sie den Eintrag **eKlimax2000** und klicken Sie auf **Konfigurieren**.


Hinweis zu Benutzer-DSN: Ansonsten kann der Eintrag analog unter der Registerkarte **Benutzer-DSN** angelegt werden. Dies bezieht sich dann ausschließlich auf den jeweiligen Domain-User (Windows-Benutzer).

Datenbank auswählen



Klicken Sie im Fenster **ODBC Microsoft Access Setup** im Bereich **Datenbank** auf die Schaltfläche **Auswählen...**


Netzlaufwerk auswählen



Wählen Sie unter **Laufwerke** das Netzlaufwerk aus, auf dem sich die gemeinsame e-klimaX-Datenbank befindet.

Wird das Netzlaufwerk in der Liste nicht angezeigt: [Netzlaufwerk fehlt in ODBC](#).

Datenbankdatei zuweisen



Navigieren Sie in das Verzeichnis der Datenbank, wählen Sie die Datei `eklimax2000.mdb` aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Führen Sie diese Schritte an jedem Client-Computer durch, der auf dieselbe Datenbank zugreifen soll.

From:
<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/> - **MEZ-TECHNIK Wiki**

Permanent link:
<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:support:installation:odbc>

Last update: **2026/10/16 13:44**